

TELECALL-Wechselsprechanlagen 95 F

Bedienungsanleitung

Anrufen:

Der anrufende Teilnehmer rastet die für den gewünschten Partner zugeteilte Linientaste ein. Unter gleichzeitigem drücken der TALK-Taste kann jetzt der angewählte Partner angesprochen werden.

Damit der Partner antworten kann ist die TALK-Taste wieder loszulassen.

Falls gewünscht kann der Anruf beim Partner akustisch signalisiert werden. Dazu müssen die TALK- und die PRIV- Taste gleichzeitig gedrückt werden.

Nach beendigtem Gespräch ist die Linientaste mit der OFF-Taste wieder zu lösen.

Wichtig:

Der angerufene Partner spricht "händefrei", d.h. er braucht an seinem Apparat keine Taste zu betätigen.

PRIV-Taste

Will ein Teilnehmer seinen Apparat gegen unbefugtes Abhören sperren, rastet er die PRIV-Taste ein.

Um nun einen Anruf beantworten zu können ist zuerst, durch kurzes antippen der TALK-Taste, die PRIV-Taste wieder zu lösen.

Ruf von einem Nebenapparat:

Wird am Nebenapparat die Ruftaste betätigt, ertönt am Hauptapparat ein Signalton. Gleichzeitig leuchtet bei der entsprechenden Linientaste während ca. 20 Sekunden die Leuchtdiode auf. Durch Einrasten der entsprechenden Linientaste kann nun eine Verbindung, wie oben beschrieben, aufgebaut werden.

Türöffner:

Die Apparate 9506 F und 9510 F sind mit einer Türöffnertaste (Taste mit Schlüsselsymbol) ausgerüstet. Mit dieser Taste kann, über ein entsprechendes Relais, ein Türöffner angesteuert werden.

Wichtig für die Inbetriebnahme:

Bei allen Hauptapparaten muss die OFF-Taste eingerastet und die PRIV-Taste gelöst sein.

Hauptapparate 9503 F

Tischmontage

Für die Montage als Tischapparat sind die entsprechenden Anschlusskabel und Anschlussdosen zu verwenden.

Wandmontage

Bei der Montage als Wandapparat ist bei AP-Installation unmittelbar über dem Apparat eine Klemmdose zu montieren.

Bei UP-Installationen kann die Klemmdose hinter dem Apparat placiert werden.

Die Verbindung des Apparates mit der Installation erfolgt über den dem Apparat beigelegten Steckverbinder mit den Anschlusslitzen.

Die Klemmen "D-A-S-G-+/-" sind nur für Sonderfunktionen zu verwenden.

Belegung des Steckverbinders:

1	———	braun-weiss
2	———	rot-weiss
3	———	orange-weiss
H	———	braun
R	———	rot
E	———	orange
B	———	gelb
+	———	grün
-	———	blau

BACHMANN NEUKOMM AG
SPRECHANLAGEN
8038 ZUERICH 01 482 47 70

TELECALL-Wechselsprechanlagen
Anschlusshinweis 9503 F

Nr.

B1.

Dat. 5.92

Hauptapparate 9506 F/9510 F

Tischmontage

Für die Montage als Tischapparat sind die entsprechenden Anschlusskabel und Anschlussdosen zu verwenden.

Wandmontage

Bei der Montage als Wandapparat ist bei AP-Installation unmittelbar über dem Apparat eine Klemmdose zu montieren.

Bei UP-Installation kann die Klemmdose hinter dem Apparat placiert werden.

Die Verbindung des Apparates mit der Installation erfolgt über den dem Apparat beigelegten Steckverbinder mit den Anschlusslitzen.

Die Klemmen "D-A-S-G-+/-" sind nur für Sonderfunktionen zu verwenden.

Belegung des Steckverbinders:

1	_____	braun-weiss ✓
2	_____	rot-weiss ✓
3	_____	orange-weiss ✓
4	_____	gelb-weiss ✓
5	_____	grün-weiss
6	_____	blau-weiss
7	_____	violett-weiss
8	_____	grau-weiss
9	_____	weiss
10	_____	schwarz
H	_____	braun ✓
R	_____	rot ✓
E	_____	orange ✓
B	_____	gelb ✓
+	_____	grün ✓
-	_____	blau ✓
L	_____	violett
L	_____	grau

BACHMANN NEUKOMM AG
SPRECHANLAGEN
8038 ZUERICH 01 482 47 70

TELECALL-Wechselsprechanlagen
Anschlusshinweis 9506F/9510F

Nr.

Bl.

Dat. 5.92

Installationshinweis

Bei Wandmontage der Hauptapparate ist unmittelbar über den Apparaten eine Klemmdose vorzusehen.

Es kann ring- oder sternförmig verkabelt werden.

Für die Installation sind folgende Anzahl Drähte notwendig:

Hauptapparate:

9503 F	9 Drähte
9506 F ohne Türöffner	12 Drähte
9506 F mit Türöffner	14 Drähte
9510 F ohne Türöffner	16 Drähte
9510 F mit Türöffner	18 Drähte

Nebenapparate:

95 R/95 RP	2 Drähte
95 R 2/95 RP 2	3 Drähte
TR 12 C ohne Ruftaste	2 Drähte
TR 12 C mit Ruftaste (1 Stk)	2 Drähte
TR 12 C mit Ruftaste (2 Stk)	3 Drähte
Haustürsprechstellen	2 Drähte, ev. sep. Sonnerie

Netzgerät:

Dieses wird über zwei Drähte mit den Apparaten verbunden

Leitungslängen/Querschnitte:

- 200 m 0.5 mm ϕ
- 500 m 0.8 mm ϕ

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen anlagebezogene Installationsunterlagen

BACHMANN NEUKOMM AG
SPRECHANLAGEN
8038 ZUERICH 01 482 47 70

TELECALL-Wechselsprechanlagen
Prov. Apparatebeschrieb
Installationshinweis

Nr.

B1.3

Dat. 1.92

9510 F/9506 F		9503 F		Anschl.-Dose		Funktion
Verbinder Nr.	Farbe	Verbinder Nr.	Farbe	Symbol/Bez.		
1	braun-weiss	1	braun-weiss	1		Sprechleitung 1
2	rot-weiss	2	rot-weiss	2		Sprechleitung 2
3	orange-weiss	3	orange-weiss	3		Sprechleitung 3
4	gelb-weiss			4		Sprechleitung 4
5	grün-weiss					Sprechleitung 5
6	blau-weiss					Sprechleitung 6
7	violett-weiss					Sprechleitung 7
8	grau-weiss					Sprechleitung 8
9	weiss					Sprechleitung 9
10	schwarz					Sprechleitung 10
11	braun	4	braun	H		Anrufleitung Hauptapparat (auskreuzen)
12	rot	5	rot	R		Anrufleitung Nebenapparat (gemeinsam)
13	orange	6	orange	E		Allg. für Hauptapparate (gemeinsam)
14	gelb	7	gelb	B		Besetztlampe
15	grün	8	grün	+		Speisung 12 VDC
16	blau	9	blau	-		Speisung 12 VDC
17	violett			L		Pot.freier ak für Ansteuerung Tö.-Rel.*
18	grau			L		Pot.freier ak für Ansteuerung Tö.-Rel.*
						* max. 100 mA Diode über Rel. Schalten

BACHMANN NEUKOMM AG
SPRECHANLAGEN
8038 ZUERICH 01 482 47 70

TELECALL-Wechselsprechanlagen
Installationshinweis
"Klemmenbelegung Hauptapparate"

Nr.
Bl. 4
Dat. 1.92

Belegung der "Sonderausgänge" in den Hauptapparaten "95 F"

- D führt + wenn ein an LT 1 angeschlossener Nebenapparat ruft.
(Nur während des Rufes)
- A führt + solange die letzte LT eingerastet ist
- S führt + solange eine LT eingerastet ist
- G führt + wenn ein Nebenapparat anruft
(Nur während des Rufes)

An diesen Sonderausgängen dürfen nur Relais mit max. 100 mA stromaufnahme angeschlossen werden. Ueber die Spule ist eine Diode zu legen.

Belegung der Anschlüsse in den Nebenapparaten

95 R/RP

- 1 Sprechleitung vom Hauptapparat
- 2 Anrufleitung vom Hauptapparat (R)

95 R2/RP2

- 1 Sprechleitung vom Hauptapparat 1
- 2 Sprechleitung vom Hauptapparat 2
- 3 Anrufleitung von den Hauptapparaten (R)

